





DEZE MACHINE MAG ENKEL GEBRUIKT WORDEN ONDER TOEZICHT VAN DE ATELIERVERANTWOORDELIJKE

VOLG DE HANDLEIDING VAN DEZE MACHINE

RISICO'S	VOORKOMINGSMAATREGELEN
<ul style="list-style-type: none">• Toegelaten materiaalsoorten	<ul style="list-style-type: none">• Toegelaten materiaalbreedte—50~700mm• Toegelaten materiaallengte—Materiaalvellen: 100mm of meer• Materiaal op rol—Geen beperking• A) Maximale snijdiepte—Materiaaldikte: 0,1mm of minder B) Maximale materiaaldikte (met onderlaag)—0,3mm of minder (het geladen materiaal mag maximaal 1,0mm dik zijn.)
<ul style="list-style-type: none">• Elektrische schok 	<ul style="list-style-type: none">• Steek de stekker steeds in een goed bereikbaar en geaard stopcontact. Gebruik steeds de bijgeleverde adaptor.• Trek steeds de stekker uit bij onderhoud of aanpassingen.
<ul style="list-style-type: none">• Bewegende delen 	<ul style="list-style-type: none">• Houd uw hand nooit in de buurt van de mesbeschermer, wanneer de wagen heen en weer beweegt.
<ul style="list-style-type: none">• Gebruik van scherp mes bij verwijderen uitgesneden strook	<ul style="list-style-type: none">• Schuif het bijgeleverde afsnijmesje in de mesrail en trak hem van de ene kant naar de andere kant op de strook af te snijden. Raak het mesje nooit met blote vingers aan. 
<ul style="list-style-type: none">• Vervangen mesje bij onderhoud	<ul style="list-style-type: none">• Raak het mesje nooit met blote vingers aan.



CONTROLEER ALLE VEILIGHEIDSFUNCTIES ALVORENS TE STARTEN BIJ ONREGELMATIGHEDEN, SCHAKEL JE ALTIJD DE MACHINE UIT EN VERWITTIG JE DE ATELIERVERANTWOORDELIJKE