



**DEZE MACHINE MAG ENKEL GEBRUIKT WORDEN ONDER TOEZICHT VAN DE ATELIERVERANTWOORDELIJKE**

**VOLG DE HANDLEIDING VAN DEZE MACHINE**

**RISICO'S**

**VOORKOMINGSMAATREGELEN**

- Elektrische schok



- Steek de printerstekker steeds in een goed bereikbaar en geaard stopcontact.
- Trek steeds de stekker uit bij onderhoud of aanpassingen.

- Onvoldoende koeling printer

- Laat minstens 20 cm tussen de ventilatieopeningen en muren of andere objecten.

- Bewegende delen



- Steek nooit uw handen in de Ultimaker wanneer deze in gebruik is.
- Bedien de Ultimaker altijd met de knop aan de voorzijde of met de schakelaar aan de achterkant.

- Aanraking warme delen



- Raak de printkop en nozzle niet aan tijdens het verwarmen, printen of afkoelen. De temperatuur kan oplopen tot 260°C.
- Wacht na gebruik tot 5 minuten tot de delen zijn afgekoeld.
- Draag indien nodig hittebestendige handschoenen.
- Laat de printer steeds 30 minuten afkoelen voor onderhoud.

- Glasplaat schoonmaken

- De platformklemmen die de glasplaat bevestigen kunnen scherp zijn; daarom is het aanbevolen om een inbusleutel te gebruiken om ze open te maken.
- Zorg ervoor dat de glasplaat helemaal droog is voordat deze wordt terug geplaatst.

- Blootstelling aan chemische agentia via huid, ogen en ademhaling tijdens gebruik of na morsen

- Verlucht de ruimte met een ventilatiedebiet van min. 4 x/uur.
- Kuis gemorste materialen op met wegwerpmateriaal
- Reinig het werkoppervlak met gedenatureerde of isopropyl alcohol gevolgd door zeep en water.

- Blootstelling aan chemische agentia en wegschietende deeltjes tijdens verwijderen van dragermateriaal

- Niet uitgeharde materialen zijn schadelijk en kunnen irritatie veroorzaken.
- Draag neopreen of nitrile handschoenen en een veiligheidsbril.



**CONTROLEER ALLE VEILIGHEIDSFUNCTIES ALVORENS TE STARTEN BIJ ONREGELMATIGHEDEN, SCHAKEL JE ALTIJD DE MACHINE UIT EN VERWITTIG JE DE ATELIERVERANTWOORDELIJKE**